IBC/B_{pro} - Containerheizmantel (bis 90 °C) - Datenblatt

Anwendungsbereich

Die IBC/B_{pro} -Heizung ist ein isolierter Heizmantel, mit dem Bottlein-a-Cage Container beheizt werden können. Alle vier Seiten des Containers werden von der Heizung bedeckt. Die Heizung verfügt über zwei separate Heizkreise (oben und unten), um auch einen zur Hälfte gefüllten Container wirtschaftlich beheizen zu können. Um die Aufwärmzeit zu verkürzen, kann man zusätzlich einen unbeheizten Isolierdeckel verwenden.



Technische Daten

Max. Temperatur der Isolierung	220 °C	
Außenmaterial	silikonbeschichtetes Glasgewebe	
Isolationsmaterial	Glasgewebe	
Schutzklasse	II	
Länge des Anschlusskabels	4 Meter	
Art des Anschlusskabels	H07RN-F mit Schuko-Stecker	
Befestigungsart	Schnellsteckschnallen	
Regelung	2 Kapillarrohrthermostate oder 2 digitale Thermostate	
Regelungsbereich	0 – 90 °C (oder 0 – 40 °C)	
Kapillarrohrthermostat	0 - 90 C (ode: 0 - 40 C)	
Regelungsbereich	Nach Kundenwunsch (Standard: 0 – 90 °C)	
digitaler Thermostat	Mach Kundenwansen (Standard: 0 '90' C)	
Heizzonen	2	
Spezialanfertigungen möglich	ja	
Max. Temperatur	90 °C	

Containergröße	Leistung bei 230 V	Länge	Breite	Artikel-Nr. (mit Kapillarrohrthermostat)	Artikel-Nr. (mit digitalem Thermostat)
1000 Liter	2 x 1000 W	4400 mm	1000 mm	387E.001	387J.001

Arbeitsschutz

Alle IBC/B_{pro} -Containerheizmäntel entsprechen der in der EU gültigen Niederspannungs- und EMV-Richtlinie und sind entsprechend mit dem CE-Zeichen gekennzeichnet.

Die Stromversorgung sollte von der Containerheizung getrennt werden, wenn der Container leer ist oder gerade gefüllt wird, oder bei der Installation oder Entfernung der Heizung selbst. Das Gerät sollte in einer trockenen Umgebung und mit einem belüfteten Container betrieben werden, um zu vermeiden, dass im Container Druck aufgebaut wird.

Kontakt

Friedr. Freek GmbH Sudetenstraße 9 58708 Menden

Tel.: +49 2373 9590 0 Fax.: +49 2373 9590 30

shop.freek.de freek-fassheizungen.de



Laden Sie sich hier unsere Kontaktdaten auf ihr Smartphone. Scannen Sie einfach den Code mit Ihrer QR-Reader-App.



WICHTIGER HINWEIS

Alle technischen Spezifikationen und Produktbeschreibungen (Beschreibungstexte, Zeichnungen, Datenblätter etc.), die sich auf unseren Websites und in den dort verfügbaren Downloads befinden, beruhen auf Informationen, die als zuverlässig angesehen werden. Ihre Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit wird jedoch nicht garantiert.

Aussagen des Verkäufers, die über diese technischen Spezifikationen und Produktbeschreibungen hinaus gehen, haben keine Wirkung und gelten nicht als Garantie.

Vor Verwendung unserer Produkte sollte der Benutzer die Eignung des jeweiligen Produkts für die beabsichtigte Verwendung prüfen. Der Benutzer übernimmt alle Risiken und Haftung in diesem Zusammenhang. In unseren "Benutzerhinweisen" im Servicebereich unserer Produktkapitel befinden sich wichtige Grundregeln zur bestimmungsgemäßen und sicheren Verwendung unserer Produkte. Die Beachtung der Benutzerhinweise ist für den Besteller/Verwender unserer Produkte verpflichtend, bei Nichtbeachtung erlischt die Gewährleistung.

IMPORTANT NOTE

All technical specifications and product descriptions (description texts, drawings, data sheets, etc.) on our websites and in the downloads available there are based on information that is considered reliable. However, their accuracy, up-to-dateness or completeness is not guaranteed.

Statements made by the seller that go beyond these technical specifications and product descriptions have no effect and do not constitute a guarantee.

Before using our products, the user should check the suitability of the respective product for the intended use. The user assumes all risks and liability in this regard. Our "User Manuals" in the service section of our product chapters contain important basic rules for the proper and safe use of our products. The purchaser/user of our products is obliged to observe the user manuals; failure to do so will invalidate the warranty.